ふとん圧縮パッグ

圧縮パックは繰り返し ご使用になれます

シングルサイズ用

圧縮後、ホースを離すだけ の自動開閉機能付き!! 今までのバルブ式から さらに進化しました!!

循環式掃除機もOK

- ●チャックやフィルムが破損する恐れがありますので、チャック 部分のみを引っ張ったり、引きずったりしないで下さい。
- ●裏面をよく読んでからご使用下さい。
- ●外袋の上から押さえつけたり、物をのせないで下さい。
- ●収納時には、布団をよく乾燥して下さい。
- ●羽毛布団、羽根布団にはご使用いただけません。
- ●すぐにご使用にならない場合は、チャックの長さに誤差が 生じますので、外袋の中から圧縮パックを取り出し、チャ ックをのばして保存してください。

圧縮パック収納の目安

●シングル掛けふとんサイズ1枚なら、たて 200cm×よこ155cmまで。ふとん4つ折り 時の厚さは約25cm程度までです。

●シングル敷ふとんサイズ1枚なら、たて 200cm×よこ100cmまで。ふとん3つ折り 時の厚さは約25cm程度までです。



↑厚さ 約25cm程度 上まで





ロック不要!



圧縮後

スライダー 1ヶ

ワンタッチらくらくふとん圧縮パック取扱説明書

圧縮の際に 用意するもの

そのままの状態で吸引できます。

※バルブのふた(吸引口)は、取りはずしたり分解したりせず、









(付属の青い部品) (清潔なもの) ※スティック型・ハンディー型の掃除機にはお使いいただけません。

スライダー(青い部品)のつかいかた



- ●チャックの一方の端に、付属のスライダー (青い部品)を、横から平行に差し込んで下さい。
- ●一方の手で、圧縮パックの端を持ち、差し込んだ スライダーを軽く押さえながら、滑らすように 平行に移動し、チャックを閉じていきます。

ふとんをお使いになる際には

・
夢
●チャックを開け、中のふとんを取り出して下さい。

↑ ●圧縮パックから取り出したふとんは、天日干しか、

ふとん乾燥機で乾燥して下さい。

危険ですから絶対に守って下さい

●圧縮パックは樹脂製品ですので熱や火に絶対に近づけないで下さい。

品以外には絶対に使用しないで下さい。

もう一度❸よりやり直して下さい。

時間をおいてから吸引して下さい。

ック部分を絶対に折り曲げないで下さい。

を破損する危険がありますのでご注意下さい。

るか、本品に傷や穴がないかを確認して下さい。

ふとん等の圧縮率・回復率は素材によって異なります。

戻らない場合があります。

からもう一度圧縮して下さい。

●ふとん圧縮パックは本来の使用目的である、ふとん、毛布等の製

掃除機に対する注意

●ご使用になる掃除機は、必ず中のゴミを捨ててからお使い下さい。

ない場合は、掃除機のスイッチを切り15分程度時間をおいてから

掃除機の連続使用はモーターが過熱し、故障の原因になり危険で すのでやめて下さい。続けて2枚以上圧縮される場合も10分程度

●循環式(排気の出ない)掃除機にもご使用いただけますが、従来の掃

除機よりも多少時間がかかる場合もございますので、ご了承下さい。

●スティック型・ハンディー型の掃除機にはお使いいただけません。

使用上の注意

●使用方法によっては、長期間の圧縮保存により、圧縮前の嵩高に

●収納される場合、必ずチャックを手前にして、圧縮パックのチャ

●収納される場合、圧縮パックに傷をつけるような物があると、圧

●チャックが破損しますので、外袋の上に物をのせないで下さい。

●圧縮パックに薬剤(防虫剤、防カビ剤)等を入れると一点に効果が

集中し、内容物が変色・変質しますので、使用しないで下さい。

●圧縮しても元に戻ってしまう場合は、チャックが完全に閉じてい

●収納目安は約6ヵ月ですので、長期保存される場合は6ヵ月位で


一度取り出し、天日干しかふとん乾燥機で一度わたを回復させて

縮パックに穴が開いてしまい、膨張することによって押し入れ等

モーターに負担がかかり、過熱し故障の原因になります。 ●通常、吸引を始めて30~40秒で圧縮が完了します。もし圧縮でき

(食品、動物等への使用や子供の遊びには絶対に使用しないで下さい。)

①ふとんを圧縮する前に



- ●ダニ、カビの発生を効果的に防ぐために、 ふとんは充分に乾燥し、冷まして下さい。
- ●天日干しの場合、好天時で表裏合計5時 間程度干して下さい。
- ●ふとん乾燥機の場合、ご使用の機種の取 扱説明書をご確認下さい。

※時間はあくまで目安ですので、ふとんの乾燥 状態によって調節して下さい。

②布団を圧縮パックに入れる



- ●ふとんを、圧縮パックに入る大きさにたたん
- ■ふとんを、圧縮パックに入れる際には、まず ふとんの片方を圧縮パックの中に入れます。
- ●次に圧縮パックの口を大きく開いて、もう一方 の端を手で押さえて、ふとんの厚みを薄くして 圧縮パックの中に入れて下さい。**その際バルブ** の下にふとんがくる様に収納して下さい。

※無理に押し込むと圧縮パックが破損しますのでご注意下さい。

③チャック部分を拭く



- ●圧縮パックのチャック部分の内側を、固 く絞った布などで軽く拭いて下さい。
- ※水分が多いとダニ、カビの発生する原因とな ります。

4 圧縮パックの入り口を閉じる



- ●チャックの端を付属のスライダーではさ み、スライダーを軽く押さえながら滑らす ようにチャックを最後まで閉じて下さい。
- ※チャックが余って閉まらない場合は、反対の 端からもう一度チャック全体を閉じ、開いて いるところがないかお確かめ下さい。

毎圧縮パックの空気を吸引する



- ●掃除機のホースの先をバルブに垂直にあ てて吸引を始め、圧縮が終わりましたら、 ホースをバルブから離すだけで完了です。 (通常30~40秒で圧縮が完了します)
- (ホースの先がバルブにしっかりあたっていな いと、吸引の時間が長くなり、掃除機のモー ターに負担がかかりますのでご注意下さい。
- ※スライダーは取扱説明書(本紙)と共に保管 してください。

バルブのふた(吸引口)ははずさないで下さい。 そのままの状態で圧縮できます。

品質には万全を期しておりますが、万一製造上のミスによる品質不良、及び商品運搬上のミスによる事故品が

ございました場合は、下記の**フリーダイヤル**までご連絡下さい。新しい商品をお送りさせていただきます。

「どこにもない」を生む 株式会社ウォム

品質表示

圧縮パック材質:ナイロン, 特殊ポリエチレン バルブ本体材質…ポリプロピレン バルブ弁材質…ポリブタジエン バルブバネ材質……ステンレス

スライダー材質:ポリエチレン

サ イ ズ:たて約100cm×よこ約110cm